NYHET HOS AMARIN

PotLight

Teinelys for mer fangst i teiner

AMarin

Mer fangst i teina







TEKNOLOGI SOM VIRKER FOR FISKEREN OG HAVET

Teinelys som gir mer fangst

Gir dokumentert bedre fangst i fiske med teiner og ruser.

Lav pris og solid
Tjener seg raskt inn.

Tåler dypt vann
Huset tåler 500 meters dyp.

Enkel i bruk
Festes inne i teina.

Slår seg på selv
Av og på automatisk i sjøen.

Lang batteritid
Rundt 500 timer på 2 AA batterier.





Leveres med blått lys

Blå

Konstant lys, rundt 500 timer.

BESTILL HOS AMARIN AS

amarin.no

+47 915 94 151 · arne@amarin.no

Skann og bestill

Slik bruker du PotLight

Bytte batterier

Bruk alkaliske AA batterier, ikke litium.



1. Sett en liten flat skrutrekker (4 mm) i sporet og løft endelokket forsiktig av.



2. Sett inn nye batterier og sjekk at polene vender riktig. Pass på at kretskortet ikke løsner.




3. Klikk endelokket på plass og sjekk at lyset virker.

Bytt batterier på et tørt og rent sted, så varer lyset lenger.

Montering i teina

Fest lyset inne i teina, midt i og nær agnposen. Bruk strips eller karabinkrok og splittring.





ANBEFALT BRUK Ett lys per teine. I store teiner bruker du to lys.

Teknisk informasjon

Mål	105 × 40 × 22 mm
Vekt med batterier	105 g
Vekt i sjøen	34 g
Maks dybde	500 m
Batteri	2 x AA alkalisk
Av og på	Automatisk i sjøen
Festehull	5,5 mm
Hus	Slitesterk polykarbonat

Lysfarge og batteritid

Type	Farge	Batteritid
Konstant	Blå	ca. 500 timer

Batteritiden er omtrentlig og avhenger av sjøtemperatur og batterikvalitet.

AMarin AS
Sørreisaveien 117, Gottesjorda
9310 Sørreisa, Norge

Telefon +47 915 94 151
E-post arne@amarin.no
amarin.no

Skann og bestill